



www.korexradom.pl

Instrukcja montażu:

Płytki korkowe jako materiały naturalne powinny być traktowane z odpowiednią troską. Należy je przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w miejscach suchych i przewiewnych. Składowanie korka w pomieszczeniach o zmiennej wilgotności (poniżej 45% lub powyżej 65%) może doprowadzić do zmiany kształtu i wymiaru płytek.

1. Podłoże, na którym będzie kładziony korek powinno być równe, gładkie, suche. Należy zlikwidować nierówności za pomocą np. szpachłówki gipsowej, w przypadku nierówności.
2. W przypadku kiedy na ścianie znajdują się : tapety, farby (lateksowa, olejna), lakiery, należy je usunąć
3. a ścianę odkurzyć i zagruntować (gruntem uniwersalnym)
4. Płytki korkowe powinny być rozpakowane z oryginalnych zgrzewek foliowych i przechowywane w pomieszczeniu, które ma być wyklejane min. 24 godziny przed wyklejeniem. Klejenie korka powinno odbywać się w temperaturze 18°C. Nie należy montować korka jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 15°C.

Korek jest materiałem naturalnym, dlatego istnieje możliwość występowania niewielkich różnic w odcieniach poszczególnych płytek. Dlatego bardzo ważne jest aby przed przystąpieniem do klejenia, przemieszać płytki wyciągnięte ze zgrzewek. Płytki należy dokładnie sprawdzić pod względem wymiarów i odcieni przed rozpoczęciem klejenia. Zastrzegamy sobie, że nie ponosimy odpowiedzialności za przyklejenie korka na niewłaściwym podłożu, bądź za niewłaściwe użycie kleju oraz nie przyjmujemy reklamacji na materiał po jego zamontowaniu.

Opis prac montażowych

1. Do montażu potrzebne będą: miarka, linijka, poziomica, pędzel do kleju lub paca, nóż do tapet, wałek dociskowy gładki.

2. Ściany powinny być zagruntowane wcześniej, aby grunt mógł wyschnąć.

Klej наносimy cienką warstwą na obie klejone powierzchnie (płytkę i ścianę) w przypadku użycia kleju kontaktowego; przy kleju wodnym tylko na jedną powierzchnię. Klej nakładamy na spodnią część płytki (strona z korka mielonego, niezaipregnowana). Podczas klejenia bardzo ważne jest smarowanie klejem krawędzi, aby płytki się ze sobą połączyły i nie powstały szczeliny pomiędzy nimi.

Klej powinien przeschnąć (ok. 5 min.) przed przyklejeniem płytki do ściany.

3. Płytkę należy montować starannie, rozpoczynając od dokładnego umiejscowienia narożnika płytki i stopniowo przemieszczając się wzdłuż krawędzi.

4. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją dołączoną do kleju, a w przypadku niejasności prosimy o kontakt telefoniczny .

5. Przyklejoną płytkę należy docisnąć wałkiem gumowym, a nadmiar kleju natychmiast usunąć.